




Philips
Радиочасовник

Голям дисплей
FM цифрова настройка
Двоен будилник
Съхраняване на часа и алармата



AJ3400

Винаги ясно, винаги навреме

с големия дисплей

С отличен звук и удобство, този радиочасовник Philips осигурява най-доброто качество при слушането на радио с цифровата настройка на FM станции. С големия дисплей виждате часа с един поглед, а вграденото резервно захранване гарантира, че ще се събудите навреме, дори при спиране на тока.

Всичко, което ви трябва

- Голям дисплей за лесно гледане
- Цифрова настройка с настроени станции
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събудите по различно време

Лесна употреба

- Лесна настройка на часовника за задаване на час и аларма без нужда от указания
- Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко
- Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока

PHILIPS

Акценти

Голям дисплей

Големият дисплей позволява лесно разчитане на съдържанието на екрана. Сега можете да четете лесно часа или будилника, дори и от разстояние. Той е идеален за стари хора или хора с ограничения в зрението.

Цифрова настройка с настроени станции




Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Лесна настройка на часовника


Часът и алармата са толкова лесни за задаване, че може да не се наложи да правите справка в Ръководството за бързо инсталиране или Указанията за употреба. Просто използвайте бутоните на радиочасовника, за да зададете часа и алармата.

Събудете се с радио или зумер




Събуджайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

Двоен будилник



Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.

Повторение на сигнала за събуждане



За да се пребори с успиването, радиочасовникът Philips има функция за

подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.

Таймер за заспиване



Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго да слушате музика или избрана радиостанция, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 1 час) и изберете радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Този радиоапарат Philips ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще превключи в икономичен, тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите електричество

Резервна батерия

Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока

Спецификации

Часовник

- Тип: Цифров
- Дисплей: LED лампи
- Формат за часа: 24-часов

Предупредителен сигнал

- Брой аларми: 2
- Източника на алармата: Зумер, FM радио
- Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
- 24-часово нулиране на алармата
- Таймер за заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz
- Брой настроени станции: 10 FM
- Антена: FM антена

Удобство

- Яркост на дисплея: Висока/ниска

Звук

- Звукова система: моно
- Изходна мощност (RMS): 400 mW
- Регулиране на силата на звука: цифров

Power

- Тип захранване: Вход за променлив ток
- Вход: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребление в режим на работа: 1,2
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W
- Тип батерия: AAA
- Брой батерии: 2

Размери

- Тип опаковка: D-box
- Размери на изделието (ШхДхВ): 191 x 103 x 69,5 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 234 x 74 x 110 мм
- Тегло на изделието: 0,33 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,4 кг

Акcesoари

- AC/DC адаптер
- Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта



Дата на издаване
2014-10-30

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com